

Express5800/120Rh-1、120Rj-2

ご利用にあたって

このたびは、Express5800/120Rh-1、120Rj-2 をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本書には、本製品に関する補足事項が記載されています。
なくさないよう大切に保管してください。

本製品に添付の EXPRESSBUILDER に格納されているユーザーズガイドやオンラインドキュメント及び各種ユーティリティのご利用にあたっては、下記の表に従って、各ドキュメントに記載されている本体装置の N コードをお手持ちの本体装置の N コードに読み替えてご利用ください。

・ Express5800/120Rh-1

現在の表記 (Nコード)	読み替え後 (追加Nコード)
N8100-1398 (Xeon <u>3.16GHz</u> / 2x6MB)	N8100-1476 (Xeon <u>3.33GHz</u> / 2x6MB)

・ Express5800/120Rj-2

現在の表記 (Nコード)	読み替え後 (追加Nコード)
N8100-1412 (Xeon <u>3.16GHz</u> / 2x6MB)	N8100-1474 (Xeon <u>3.33GHz</u> / 2x6MB)

(注) 読み替え前／後の本体装置の仕様に、CPUクロック以外の差分はありません。

NEC



*856-127240-903-00 *